



仪表盘上指示灯亮了你知道是什么故障吗

近来，气温忽高忽低，对于汽车而言，也会因温差、空气等原因出现问题，若不及时“把脉”，可能会有安全隐患。下面，和大家分享一些常见的故障指示灯，希望对广大车友有所帮助。

机油指示灯

机油指示灯用来显示发动机内机油的存量及压力状况，颜色以红色或黄色为主。拧动钥匙，车辆进行自

检时该指示灯亮起，启动汽车后指示灯自动熄灭。若该指示灯常亮，可能是机油存量或压力低于标准值。

发动机指示灯

发动机指示灯用来显示发动机的工作状态，颜色以黄色为主。拧动钥匙，车辆进行自检时该指示灯亮

起，启动汽车后指示灯自动熄灭。若启动汽车后指示灯常亮，则表示发动机系统可能存在故障。

电子车身稳定系统指示灯

顾名思义，该指示灯是显示电子车身稳定系统工作状况的，其颜色通常为黄色，主要有VSC(多为日系车型)、DSC、ESP、车辆滑动等

图案。通常情况下，该指示灯为熄灭状态。当指示灯常亮时，可能是电子车身稳定系统已经关闭，一般是由于车主的误操作引起的。

气囊指示灯

气囊指示灯用来显示安全气囊的工作状态，颜色以红色为主。拧动钥匙，车辆进行自检时该指示灯亮

起数秒后熄灭。如果指示灯常亮，则表示安全气囊存在故障，影响其正常弹出。

电瓶指示灯

电瓶指示灯用来显示汽车电瓶的工作状态，颜色通常为红色或黄色。拧动钥匙，车辆进行自检时该指示灯亮起，启动汽车后

指示灯自动熄灭。如果汽车启动后该指示灯常亮，则表示蓄电池出了问题了，那么就该去检查或更换了。

ABS指示灯

ABS指示灯用来显示车辆ABS系统的工作状态，颜色以黄色为主。拧动钥匙，车辆进行自检时该指示灯亮起，启动汽车后指

示灯自动熄灭。如汽车自检时指示灯不亮，或启动汽车后指示灯常亮，均表示ABS系统可能存在故障。

清洗液指示灯

该指示灯用来显示玻璃清洗液的存量。正常情况下，指示灯为

熄灭状态。若指示灯常亮，则表示车上装载的玻璃清洗液不足了。

刹车盘指示灯

刹车盘指示灯用来显示车辆刹车盘的磨损状况。一般情况下，该指示灯为熄灭状态。当指示灯

亮起时，可能是刹车盘出现故障或刹车皮磨损过度。

(据人民网)

