

# 古典家具 现代演绎



## 掌控细节 领略精髓

想让欧式家具完整地散发出真正的魅力，配饰起着至关重要的作用。灯具、画品、花瓶、座钟和布艺等恰如其分地运用，将古典成全在细节。灯具要求整体线条圆润流畅、光线温和柔软，造型古朴的铁艺灯是古典细节的首选，而造型独特、充满现代感的金属质地台灯也是古典气质与现代风格相融合的最佳桥梁；壁



面画品以浓墨重彩的油画为上选，花卉、人物或风景、静物等题材选取广泛，需要注意的是画框也必须选择古朴、厚重才能与之匹配；窗帘、床上用品等布艺质地必须相当精致考究，流苏、蕾丝等都是绝佳的装饰，地毯是必不可少的，材质细腻厚重，图案色泽稳重平和，才能将古典家具的韵味衬托到最佳状态；花瓶和座钟都以古典欧化的造型为首选，将细节的魅力演绎到极致。

▲古典与现代的交融，就是用最简约的符号约定。



▲小型的收纳柜也可以隆重一下，线条浑厚流畅的边线加之用料厚重的柜体，一种不言而喻的气质静静地渗透于每一丝空气中，带着一点洞悉世事的睿智和优。

当复古风又一次席卷而来，将时尚的风向标定格到古典欧风的方向，让我们来体会一下从皇室贵族的奢华家居之间，吹来的华贵优雅之风。

## 探寻欧风 追溯来路

古典欧式家具分为纯古典欧式家具和类古典欧式家具。纯古典欧式家具以往都是为欧洲贵族专用，融入浓厚的欧洲古典文化，高档气派、尊贵典雅，已经成为毋庸置疑的经典风格。其设计风格直接受欧洲建筑、文学、绘画甚至音乐艺术的影响，对欧式家具设计影响最深的首推欧式建筑。类古典欧式家具，就是将古典家具的典型元素与现代家具实用功能进行适当的融合。因为纯欧式家具外形特征明显，对大到空间布局，小到壁纸、吊灯、装饰画等的搭配都有较高的要求，所以类古典家具的出现，使严谨的搭配方式显得稍微松动随意一些。

## 最大限度 近身时尚

近年，欧式装修风格已经成为品味生活的标志，为追求其独特魅力的人群所无限青睐，引发了即便不能整体照搬欧式家装，也喜欢选购两款带有异域风情的家具摆在家中作为主人品位体现的风潮。例如餐桌边加设可以移动的欧式餐车，让平常的用餐、家人的小聚也充满了欧洲古典优雅的氛围，在餐具偶尔的碰撞声中，在家人欢声笑语的背景中，安稳地衬托着这一份温馨。



▲欧式床尾凳，将欧式古典风情蔓延到私密的空间，蔓延到梦境的边缘，靠近床沿的地方。

## 中西家具怎样“对话”

家居布置只有空间协调、风格统一，才会感觉到舒适和美观。而家具的特色和设计理念在很大程度上影响和决定着家居的风格。

家具间搭配的弹性很大，并不硬性限制于同一种风格相互搭配，有时，在一个大风格的基调之下，加入一两件其他风格的家具，反而有特别

的效果。但不能每件家具的风格都是不一样的，越想突出个性，反而就越没有个性。

近年来，中西合璧、现代与传统

兼容的多元风格成为设计的主流。中西合璧的家具搭配有以下要点：

第一，中式和西式家具的搭配比例最好是 3:7。因为中式老家具的造型和色泽抢眼，可自然地使室内充满怀古气息，如果太多，反而显得杂乱无章。

第二，中式家具常起到点睛的作用。先要确定好居室的整体风格，选定好西式家具后，再确定搭配什么样的传统中式家具。并不是所有的搭配都适合混搭，以线条简洁的明式家具而言，便不适合搭配欧式中过于豪华的家具，而与注重线条的意大利家具和造型流畅的丹麦家具风格一致。

第三，家具款式虽传统，但更要实用。要使每一件家具的观赏性都很强，而且还要在这个基础上，尽量挑选实用的家具，可以赋予老家具新的生命。

(新民)

## 冬季装修 有学问

冬季装修有诸多好处，比如气候干燥，木质板材不易返潮，涂料、油漆容易干等，因此，冬季装修也容易出精品，但同时根据季节特点也要注意一些冬季装修的事项。

### 注意室温防止开裂

每当冷空气来临，温度都会急剧下降，这种气温的骤降对装修是致命的打击。低气温，特别是伴随大风天气，会对建筑材料构成几种影响：一是收缩，二是水分挥发。以墙漆和木器为例，气温急降会造成漆面和木器接口急剧收缩，引致各种开裂现象。在冬季施工时一定要控制好室温，当冷空气来临，要及时关闭窗户，等室内温度与室外温度接近时再适当地开窗通风。

### 静置主材便于使用

装修中所用的主材，尤其是木材，应提前备齐，最好在有采暖设备的室内放置 3 至 5 天，以挥发由于温度变化而产生的水分，让木材的含水率接近室内的水平，以免装修后出现变形。沙子应仔细过筛，不能有冰块，可以根据实际施工需求适当添加一些防冻剂，搅拌砂浆时，水的温度不能超过 80℃，水泥不能在露天施工，要注意防冻。冬季室内外温差大，无论是墙砖还是地砖，一定要等适应了室内温度时才能铺贴，以免施工后出现空鼓、脱落的现象。另外，砖铺贴之后还应注意及时勾缝。

### 封漆减少水分丢失

冬季装修，注意不要把装修材料堆放在取暖设备之上，以免其受热不均而造成变形。对于一些木料，应该早点做封漆处理，封漆既可以防污又可以减少水分的丢失。

### 开窗通风需要适度

开窗通风的作用主要在于让空气流通，带走装修材料中挥发出来的甲醛、氨气、苯等有害气体，也可以使得墙漆快速干燥。但室外的冷空气也容易使漆变质，还容易使没有干的漆上冻，因此，要适度开窗，开窗通风的时间最好在中午前后。

### 油工保温不能忽视

腻子不能刮得太厚，因为室内空气干燥，失水较快，否则容易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。油工在喷刷各种涂料时，应严格按照产品说明中的温度涂刷，涂料施工的环境温度不宜低于 5℃，清漆施工时的环境温度不得低于是 8℃，油工活要注意“保暖”，充分干燥后再打开门窗通风。

### 接缝留余应对膨胀

冬季施工，还要控制好接缝的问题。在冬季装修时，由于板材处于收缩状态，如果安装过密，到了夏季气温升高时，板材会膨胀；如果接缝过小，容易造成变形。门缝不宜太小，以免夏天门紧，不能开关自如。铺实木地板时，四周要留出 2 毫米左右的伸缩缝，否则会造成起鼓、悬空现象。做家具时，需留出 0.1 毫米左右的接口缝，避免变形。所有木制品接缝控制在 1 毫米左右，石膏板、水泥板接缝控制在 8 毫米左右。

### 换窗注意固定窗缝

将普通钢窗或者铝合金窗更换成塑钢窗，同样需要注意一些问题：更换外窗要固定住；密封外窗四周的水泥砂浆一定要堵严；塑钢窗的密封胶条不要封得太紧，在冬季安装时，窗户会有一定程度的收缩，而到了炎热的夏季，受热以后会产生膨胀现象。

### 工期安排避免事故

装修最好能在春节前完成，而且时间要充足，这样可以保证施工人员不至于为了赶在年前完工回家过年而导致装修不过关。假如装修到一半由于要回家过年而停工，也会给您增添例如防火、防盗等方面的麻烦。

(东平)

